



DEDEKTÖR (GÜVENLİK SİSTEMLERİ İÇİN)



3003B/B1

Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

GİRİŞ

3003B/B1, güvenlik endüstrisinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış yüksek performanslı Metal El Dedektörüdür. Tipik kullanım şekilleri; kalabalık kontrollerinde saldırı silahları için yapılan vücut taramalarını, hava alanı ve sınırlardaki güvenlik taramalarını, koli ve evrakların içerilerinde metal nesne bulunup bulunmadığını tespit için yapılan taramaları ve gizli metal nesnelere bulunması gereken uygulamaları kapsayacaktır.

İŞLETİM

- 3003B/B1, bir adet 9V standart ya da şarj edilebilir batarya ile çalışmaktadır. Bataryayı takmak için, batarya kapağını kaydırarak çıkarınız ve +/- sembollerinin doğru şekilde yerleştirilmesine dikkat ederek, bataryayı bölmesine yerleştiriniz.
- Açma/ kapama düğmesine, yeşil LED yanıcaya dek basmak suretiyle üniteyi çalıştırınız. Artık dedektör çalışabilir durumdadır; ancak kırmızı LED yanıcaya ve sabit bir ses tonu duyuluncaya dek duyarlılık ayarlama düğmesini çevirmek suretiyle duyarlılıkta ve derinlik eriminde bir artış elde edilebilir. Kırmızı LED sönüncüye ve sesli ton kesilinceye dek duyarlılık ayarlama düğmesini çeviriniz (saat yönü tersine). Dedektör artık optimum duyarlılığa ve derinlik erimine ayarlanmıştır.
- Üniteyi algılama yüzü, yüzeye gelecek şekilde tutarak, taranacak bölgenin 10-30 mm üstünde cihazı ileriye ve geriye doğru sürekli olarak hareket ettiriniz.
- Taranan bölgedeki metal varlığı, sesli uyarı tonu ve yanan kırmızı ışıkla belirtecektir. Eğer dedektör metal nesne üzerinde tutulmaya devam edilirse, algılama sinyali otomatik olarak azaltılacaktır; bu nedenle kullanım esnasında ünitenin sürekli olarak yüzeyi taraması önemlidir.


NOT

- Eđer yeřil ışık tamamen s3nerse ya da hi yanmazsa ya da eđer nite normal dıřı ses akortları yapıyorsa, nite stabil (dengeli) deęildir ve bataryalar řarj edilene ya da deęiřtirilene dek kullanılmamalıdır.
- nite uzun sre kullanılmayacaksa, batarya sızıntılarının 3nlenmesi iin bataryaların ıkarılması tavsiye edilmektedir; aksi taktirde dedekt3rlerde ciddi hasar oluřabilir.
- Kullanılmadıęı zamanlarda dedekt3r kuru ve ılık bir ortamda saklanmalıdır.

TEKNİK 3ZELLİKLER

Elektrik Voltajı:	9V Standart ya da řarj Edilebilir Batarya
G:	270 mW
İřletim Frekansı:	22 KHz
İřletim Akımı:	< 50 mA
İřletim Voltajı:	7V – 9V
İřletim Sıcaklıęı:	-5 C° ila +55 C°
Net Aęırlık:	409 gram
Boyutlar:	41 (U) x 8.5 (G) x 4.5 (Y) cm

Yüksek Performanslı El Dedektörü



DETAYLAR:

1. Tarama (Algılama) Yüzü
2. LED (Yeşil/ Kırmızı Renkli)
3. Sesli Uyarı
4. Duyarlılık Ayarlama Düğmesi
5. Kulp
6. Batarya Kapağı
7. Düşük Duyarlılık Düğmesi
8. Açma/ Kapama Düğmesi
9. Şarj Edilebilir Batarya Duyu
10. Kulaklık Duyu Titreşim Düğmesi

PERFORMANS

Dedektörün duyarlılığı, temel olarak taranacak objenin boyutu, şekli ve yapısına göre belirlenmektedir.

Tipik performans değerleri aşağıda belirtilmektedir:

Nesne	Maksimum Tespit Aralığı	
	Düşük Duyarlılık	Optimum Duyarlılık
38 Kalibrelik Tabanca	15 cm	20 cm
Kağıt Bıçağı	10 cm	15 cm
Maket Bıçağı	5 cm	10 cm

DÜŞÜK DUYARLILIKLI İŞLETİM

Tarama esnasında düşük duyarlılık düğmesine basınız; bu durumda tarayıcı yalnızca tabanca, bıçak vs gibi büyük metal nesnelere tepki verecek, bozuk para, anahtar, toplu iğne gibi küçük metal nesnelere tepki vermeyecektir. Düşük duyarlılıklı tarama işlemi tamamlayıncaya dek düğmeyi serbest bırakmayınız.

ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA DUYU

- Dedektörü çalıştırmak için, bir adet 9 volt şarj edilebilir batarya kullanabilirsiniz.
- Bataryanın tam olarak şarj olması, dört ila altı saat sürecektir. Batarya şarj aleti duyu, dedektörün yan tarafında yer almaktadır.

Not: Şarj esnasında dedektörü kapatınız.

TİTREŞİM DÜĞMESİ

Dedektör, yan tarafında yer alan bir titreşim düğmesi ile donatılmıştır. Titreşim fonksiyonu, gürültülü çalışma ortamlarında ya da operatörün sesli tonun duyulmasını istemediği durumlarda kullanılmalıdır. Bu düğmeye basıldığında titreşim fonksiyonu çalışmakta; düğme serbest bırakıldığında sesli ton duyulmaktadır.

İTHALATÇI FİRMA BİLGİLERİ

TEKNOBEN TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ VE İŞ EKİPMANLARI SANAYİ DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.
ORHANTEPE MAH. ÜSKÜDAR CAD. NO: 188/4 KARTAL-İSTANBUL
Tel/Faks : 0 216 383 57 01 Faks: 0 216 441 49 73 Whatsapp: 0553 768 12 53

CİHAZ BAKIM, ONARIM VE KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR

Güvenlik: Kullanıcının, cihaz kullanımı sırasında meydana gelebilecek tehlike arz eden durumlar hakkında tam bilgiye sahip olması çok önemlidir.

- Yalnızca yetkili servis deneyimli teknikerlerinin cihaz onarım yetkisi vardır.
- Yalnızca üretici tarafından önerilen ve/veya sağlanan aksesuarları kullanınız.
- Cihazı uzun süreli güneş ışınlarına maruz bırakmayın veya ısı kaynaklarının yakınlarına konumlandırmayın.
- Cihazı aşırı nemli, yüksek sıcaklıklı veya ıslak yüzeylere konumlandırmayın.
- Cihazınızın bataryasını kısa devre yaptırmayınız. “+” ve “-“ kutuplarına metal temas ettirmeyiniz. Batarya alev alabilir veya patlayabilir.
- İsteğe bağlı şarj edilebilir bataryanızı çok uzun süre şarj etmeyiniz, mikrodalga veya yüksek basınç içeren kaplara koymayınız. Nemli alanlarda bulundurmayınız.
- Fiziksel zarar görmüş bataryaları hiçbir suretle kullanmayınız.
- Bataryaya zarar vermeyiniz.

TAŞIMA ve NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Cihaz aşırı rutubet, aşırı sıcaklık veya aşırı soğuk hava koşullarına maruz bırakılmamalıdır.
- Bataryayı 25°C nin altında ki sıcaklıklarda saklayınız.

KULLANIM SIRASINDA İNSAN veya ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ veya ZARARLI OLABİLECEK UNSURLAR ve BU UNSULARA İLİŞKİN UYARILAR



- Bu işaretlemeye sahip ürünler evsel atıklar ile aynı şekilde yok edilemez. Kullanılmış elektrik ve elektronik ekipmanlar bu malzemeleri ve bunların atık yan ürünlerini kaldırabilecek özellikte tesislerde geri dönüştürülmelidir. Size en yakın geri dönüşüm tesisinin yerini yerel otoritelerden öğrenebilirsiniz. Uygun geri dönüştürme ve atık yönetimi sağlımız ve çevre üzerinde zararlı etkileri engellerken aynı zamanda kaynaklarınızı korumamızı sağlayacaktır.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

- Yetkili olmayan servislerde tamir veya modifiye ettirmeyiniz.

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM, ONARIM veya ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİ

- Cihaz kirlenir ya da tozlanırsa, alkol-çözücü (solvent) aşındırıcı özellikte madde kullanmayın. Sadece hafifçe ıslatılmış yumuşak bir bez kullanın. İnatçı kirler için hafif özellikte temizleyici kullanabilirsiniz.
- Cihaz periyodik bakım gerektirmeyecek özelliklerde tasarlanmıştır.

PERİYODİK BAKIMIN YAPILACAĞI ZAMANLAR ve YETKİLİ YERLER

Cihaz periyodik bakım gerektirmemektedir.

CİHAZ KULLANIM ÖMRÜ

Cihaz kullanım ömrü 10 yıldır.

ARIZA DURUMUNDA BAŞVURULACAK SERVİS İSTASYON İRTİBAT BİLGİLERİ

DEHA TEKNİK ÇÖZÜMLER VE SERVİS HİZMETLERİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
TURAN KASABASI KAYSERİ CAD.NO.1 MELİKGAZI - KAYSERİ
Tel: 444 33 42

GARANTİ SÜRESİ

2 yıl

TAMİR SÜRESİ

Cihaz azami tamir süresi 30 işgünüdür.

CE İŞARETİ

